



VIDUAL comp-co 140



VIDUAL comp-co 280


MONTAGE ANLEITUNG

VIDUAL comp-co


- Alu Steckzaunsystem VIDUAL comp-co 140 - WPC Füllung Steck-Profil - mit 72 x 72 mm Pfosten
- Alu Steckzaunsystem VIDUAL comp-co 280 - WPC Füllung Steck-Profil - mit 72 x 72 mm Pfosten

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

Benötigtes Werkzeug



Inhalt



1. Paneele

140 x 20 mm (für comp-co 140)
oder 280 x 20 mm (für comp-co 280)



2. End- und Startleiste

25 x 20 mm, 33 x 20 mm



3. Pfosten 72 x 72 mm



4. Abdeckleisten 20,5 x 31,6 mm



5. End-Nutensteine inkl. Madenschrauben




6. Pfostenkappen

7. Sechskantschlüssel 4 mm

8. OPTIONAL: Fußplatten




Höhen-/Längen-Übersicht EINBETONIEREN (AUFDÜBELN siehe Seite 8)



* Ideale Werte. Aufgrund von Bauteiltoleranzen, Umgebungstemperatur und Genauigkeit beim Aufbau ist es eventuell nötig, die Maße bauseits im Millimeterbereich anzupassen.

comp-co 140/280 *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe über OK	[B] + [C] Pfostenhöhe über End-Nutenstein = Abdeckleistenlänge	[E] Zaunfeldhöhe	[I] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1770	1745	1730	25
	1400	1490	1465	1450	25
	1000	930	905	890	25
für Zusatzdekor *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe über OK	[B] + [C] Pfostenhöhe über End-Nutenstein = Abdeckleistenlänge	[E] Zaunfeldhöhe	[I] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1809	1784	1769	25
	1400	1529	1504	1489	25
	1000	969	944	929	25



1.1 End-Nutensteine setzen

Alle End-Nutensteine mit Madenschraube vormontieren, sodass die Madenschraube bündig mit der Hinterkante abschließt. Der Antrieb der Schraube zeigt dabei zur schmalen geraden Fläche des End-Nutensteins. End-Nutensteine in allen Nuten auf Höhe [B] laut Höhen-/Längen-Übersicht **EINBETONIEREN** (Seite 3) mit der Madenschraube und dem 4 mm Sechskantschlüssel befestigen.


Beispiel: comp-co 280 in 1800 -> obere Kante End-Nutenstein 1745 mm von Oberkante Pfosten.



1.2 Pfosten einbetonieren

Heben Sie zuerst ein Loch im Boden aus. Dies sollte mindestens die Maße 300 x 300 x 650 mm (frostfrei ca. 800 mm) haben. Sie benötigen ca. 75 kg Beton je Loch.


Betonieren Sie den Pfosten so ein, dass ca. 5 mm Luft unter dem End-Nutenstein zum Beton verbleibt. Dies ergibt nach abgeschlossener Montage eine Bodenfreiheit von ca. 25 mm. Sollten Sie eine höhere oder niedrigere Bodenfreiheit wünschen, betonieren Sie den Pfosten entsprechend höher oder niedriger ein.



1.3 Abdeckleiste setzen


Abdeckleiste ggf. laut Höhen-/Längen-Übersicht **EINBETONIEREN** (Seite 3) einkürzen.

Bei allen Nuten im Pfosten ohne Zaunverlauf die Abdeckleiste einsetzen.




2.1 Startleiste und erste Paneele einsetzen

Startleiste in die Nuten der Profileinsätze bis auf den End-Nutenstein einführen, danach folgt auf die gleiche Weise das erste Paneel.




2.2 Paneele einsetzen

Das nächste Paneel in die Nut vom Pfosten bis unten einführen. Im gleichen Verfahren weitere Paneele einsetzen, bis die Fläche gefüllt ist.




2.3 Endleiste einsetzen

Auf die oberste Paneele die Endleiste setzen.



3.1 Pyramidenkappe aufsetzen

Kappe oben auf den Pfosten setzen und einrasten.




3.2 Paneele anheben

Die Füllung unten mit einer Holzlatte nach oben hebeln, dabei zwischen der obersten Füllung und der Kappe ca. 5 bis 7 mm Luft lassen.



3.3 End-Nutenstein festziehen

Den End-Nutenstein unten bis an die Füllung hochschieben und die Madenschraube mit dem 4 mm Sechskantschlüssel festziehen.




3.4 Abdeckleiste ausrichten


Wo eine Abdeckleiste eingesetzt wurde, die End-Nutensteine mit der Abdeckleiste so weit nach oben schieben, bis die Abdeckleisten direkt unter der Kappe bzw. alle End-Nutensteine auf einer Höhe sind.

End-Nutensteine dann auch hier mit der Madenschraube und dem 4 mm Sechskantschlüssel festziehen.

Gesamtansicht EINBETONIEREN




Höhen-/Längen-Übersicht AUFDÜBELN (EINBETONIEREN siehe Seite 3)





comp-co 140/280 *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe mit Fußplatte	[B] Pfosten- höhe	[C] Abdeck- leistenlänge	[E] Zaunfeld- höhe	[J] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1780	1770	1770	1730	35
	1400	1500	1490	1490	1450	35
	1000	940	930	930	890	35

für Zusatzdekor *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe mit Fußplatte	[B] Pfosten- höhe	[C] Abdeck- leistenlänge	[E] Zaunfeld- höhe	[J] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1819	1809	1809	1769	35
	1400	1539	1529	1529	1489	35
	1000	979	969	969	929	35




4.1 Fußplatte aufdübeln

Das Aufdübeln erfolgt in der Regel auf Betonfundament.




4.2 Pfosten auf die Fußplatte aufstecken



4.3 End-Nutensteine setzen

Alle End-Nutensteine mit Madenschraube vormontieren, sodass die Madenschraube bündig mit der Hinterkante abschließt. Der Antrieb der Schraube zeigt dabei zur schmalen geraden Fläche des End-Nutensteins. End-Nutensteine in jeder Nut, wo der Zaun verläuft, bis ganz unten einführen und lose unten liegenlassen.

In die weiteren Öffnungen muss kein End-Nutenstein eingesetzt werden.



4.4 Abdeckleiste setzen

Abdeckleiste ggf. laut Höhen-/Längen-Übersicht AUFDÜBELN (Seite 8) einkürzen.


Bei allen offenen Nuten im Pfosten ohne Zaunverlauf die Abdeckleiste einsetzen.

Ab hier weiter mit Schritt 2.1!


Gesamtansicht AUFDÜBELN



Inhalt



- 1. Zusatzdekore**
Designblech oder Glas
- 2. Aufsteckadapter**
- 3. Dichtungen**
lang (nur bei Glas)
- 4. Dichtungen**
kurz





5.1 Zusatzdekor - Adapter einsetzen

Aufsteckadapter (2) mit der schmalen Öffnung nach oben auf das Paneel aufstecken.

Zusatzdekor von oben einsetzen.

Aufsteckadapter (2) mit der schmalen Öffnung nach unten auf das Zusatzdekor aufsetzen.

Das nächste Paneel auf den Aufsteckadapter aufsetzen.



5.2 Zusatzdekor - Dichtungen einsetzen

Dichtungen einsetzen (bei Designblech nur seitliche Dichtungen). Bei Glasdekor ebenfalls waagerechte Dichtungen einsetzen.

Anschließend die ggf. restlichen Paneele und Abschlussleiste einsetzen.

Ab hier weiter mit Schritt 2.3!